

1. 检测安全部件及控制系统。
2. 将车辆停在举升机中心位置。
3. 调整举升臂至正确举升点位置。
4. 检查车辆支撑是否牢固。
5. 举升至所需高度后停下。
6. 落锁到位，锁住保险后进入车下作业。
7. 下降前，确保车下无任何人员及物品。
8. 车辆降至地面，拉开举升臂驶出车辆。