

举升机保养规范一览表

TFAUTENF®

润滑部位一览表			
序号	润滑部位	润滑周期	油脂规格
1	托臂定位轴组件	一个月	N22 号机油
2	保险钩轴组件	一个月	N22 号机油
3	滑轮与轮轴	一季度	钙基润滑脂
4	同步钢丝绳与绳轮	一季度	锂基润滑脂
5	滑块与立柱接触面	一季度	锂基润滑脂

易损件更换清单

序号	项目	更换条件
1	滑块	间隙大有异响
2	液压油	初次 3-6 个月，以后一年一次
3	油缸密封圈	油缸油缸处渗油较明显时
4	托臂自锁定位轴组件	不能可靠自锁时
5	橡胶油管	老化或破损时
6	同步钢丝绳	断丝达十根或使用 2 年以上
7	保险钢丝绳	断丝达 1/3 时
8	保险钩轴组件	损坏或有裂纹时
9	传动轮与轴	间隙大于 1mm 或使用 3-4 年
10	螺栓、螺母、垫片等	掉落、松脱、损坏时